

Dokumentation Konfiguration einer BeroNet-Box







1.0 IP Konfiguration

Unter <u>ftp://beronet:berofix!42@213.217.77.2/Tools/bfdetect_win_x86</u> gibt es das Netzwerkkonfigurationstool bfdetect.exe.

Diese .exe muss einfach geöffnet werden.



Das Tool erkennt alle BeroNet Boxen die sich im selben Netzwerk befindenden. Hier können nun über die Parameter alle IP Konfigurationen vorgenommen werden.

2.0 Informationen

2.1 Aktivierungs-Informationen

Gelbe Aktivierung: Aktivierung der Einstellungen ohne Neustart der BeroNet oder beenden der aktiven Anrufe

Orange Aktivierung: Aktivierung der Einstellungen ohne Neustart der BeroNet. Achtung!! alle Anrufe werden beendet.

Rote Aktivierung: Aktivierung der Einstellungen. Achtung!! Neustart der BeroNet. Alle Anrufe werden beendet.



3.0 Grundkonfiguration der BeroNet

Um die Grundkonfiguration der BeroNet vorzunehmen, muss man sich als erstes über einen Browser mit der IP-Adresse der BeroNet-Box verbinden.

Beispiel: http://192.168.100.243

Benutzername: admin Passwort: admin

Firefox *			~ □ • ×
Image: Second	xphp?msip	∴ ♥ C Monoreal Completion Help beroNet ##	

Verbindet man sich das erste Mal mit der BeroNet-Box, startet automatisch der Konfigurationsassistent.

Sollte diese BeroNet schon einmal konfiguriert worden sein, dann kann man den Konfigurationsassistent optional über den Punkt Management à Neustart/Zurücksetzen (Reboot/Reset) starten.

۹	
ages: 📲 🗕	•
Help eroNet i	
	Help eroNet #



Um den Wizzard zu starten, müssen Sie einfach auf "*Easy Configuration Wizzard*" klicken. Die BeroNet muss als Gateway konfiguriert werden.

bero* <mark>f</mark> ix	
Easy Configuration Wizard	
After ending of this wizard the system will be restarted.	
Scenarios:	
Gateway Sateway VoIP PBX PBX PBX	
Test scenario	
Cancel	Next
	beroNet 🏭

Unter der SIP-Konfiguration werden die SIP-Einstellungen, die in der SwyxWare identisch sein müssen, eingetragen.

Beispiel: BeroNetTest: Unter Server Adresse muss die IP des Swyx Servers eingetragen werden.

bero*fix	
Easy Confi	guration Wizard
After ending of this wizard	d the system will be restarted.
Name:	BeroNetTest
Server Address:	BeroNetTest
User:	BeroNetTest
Secret	BeroNetTest
	Cancel Next
	bero <mark>Net</mark> i

Swyx Ware Version: Swyx Ware 2001 R2 (8.01.0678) Testgerät: BeroNet Berofix 2 BRI / 2 FXS / 2 GSM Berofix Version: 2.20



Im nächsten Fenster muss ausgewählt werden über welches Modul der Amtsanschluss konfiguriert werden soll.

bero*fix	
Eas	sy Configuration Wizard
After ending of this	wizard the system will be restarted. N-Network-Group (TE-Ports)
Group Nar Ports:	BRI FXS GSM ne: Li0(bf2502FXS)Li1(bf2GSM) Port 1
	Port 2 🗹 Cancel Next
	bero Net 🏢

In diesem Beispiel läuft der Amtsanschluss über das BRI Modul an den Ports 1 und 2. Danach werden alle Konfigurationen in Summe nochmal abgebildet.

bero*fix
Easy Configuration Wizard
After ending of this wizard the system will be restarted.
Sip Entry: Name: BeroNetTest Server Address: BeroNetTest User: BeroNetTest Secret: BeroNetTest Register: 0
PSTN Entry:
Group Name: ISDN Ports: 1,2
Dialplan Entries: From direction: sip To direction: isdn From ID: piBeroNetTest To ID: g1SDN Destination: (*) New destination: 11 Source: (*) New source: 11
From direction: isdn To direction: sip From ID: giSRON To ID: p:BeroNetTest Destination: (1) New destination: 11 Source: (1) New source: 11
Cancel Finish



Um die Konfiguration abzuschließen, klicken Sie auf "*Finish*". Die BeroNet startet einmal.

Die SIP-Anmeldung muss noch aktiviert werden. Hierzu muss zu dem Punkt SIP à SIP navigiert werden.

bero*f	ïx					Sprachen: 👷
		SIP	EINSTELLUNG	GEN		
	Wählpla	n • Sip + PSTN +	Hardware Einstellunge	n + Management +	Abmelden	
	Name	Server Adresse	Benutzer	Registrieren		
	BeroNetTest	BeroNetTest	BeroNetTest	0	Image: A state of the state	
			Hinzufügen			
			Seiten: 1			
						Hilfe beroNet iii

Um die Einstellungen zu ändern, muss auf "*Modify SIP Settings"* geklickt werden. Hier muss der Haken bei Registrieren angeklickt werden.

bero*fix			
	SIP		
	Name: Server Adresse: Benutzer: Kennwort:	BeroNetTest BeroNetTest BeroNetTest BeroNetTest	
	Registrieren: Registrierungsintervall: Registrierungs Einstellungen: Hard reregister:	60 validste	
T.38 Supp DTMF Moo IE on SIP	Konfiguratio Sort V de rfc2833 V	n	
Codecs	Erlaubte codecs Up Down	Verfügba codecs pomu gsm g729 Remove -> g723 g728-32	

Swyx Ware Version: Swyx Ware 2001 R2 (8.01.0678) Testgerät: BeroNet Berofix 2 BRI / 2 FXS / 2 GSM Berofix Version: 2.20



Weiter unten im Fenster muss noch folgende SIP-Einstellung vorgenommen werden.

	Wait for cancel			
	Call progress table	×		
	Failover account			
	Failover timeout	0		
	SIP Quellen Einstellung	from_display		
		Caller ID Zuordnung		
	sip from user	new_source		
	cinstenung			
	Einstellung	none 💌		
			sip f	rom display setting.
	Zusaetzliche Eins	tellungen		
			.::	
	Delumentation fi	in dia managérliakan Singérliyan		
	THE REPORT OF THE REPORT OF THE			

Um die Konfigurationen permanent zu schalten, muss einmal auf "aktivieren" geklickt werden.

bero*f	ïx					Sprachen: 🔤 🗮
		SIP	EINSTELLUNG	GEN		
	Wählpla	n • Sip + PSTN +	Hardware Einstellunge	n + Management +	Abmelden	
			aktivieren			
	Name	Server Adresse	Benutzer	Registrieren		
	BeroNetTest	BeroNetTest	BeroNetTest	1		
			Hinzufügen			
			Seiten: 1			
						Hilfe beroNet i iii

Informationen zu den verschiedenen Aktivierungsoptionen, können unter dem Punkt "2. *Informationen"* nachgelesen werden.



Um die richtige Rufnummernsignalisierung zu haben, muss noch folgender Punkt angepasst werden.

PSTN+ à ISDN (BRI oder PRI) à Modify ISDN Group Settings

Advan	ced Configuration
EC	
EC tail length	15
dnumplan	unknown
onumplan	national 💌
screening	
presentation	
Bearer	SPEECH
Call deflection	
CLIR on OAD	
Dialplan Source	oad 💌
Cal	ler ID Mapping
oad (Caller ID)	ppi_user
oad2 (second Caller ID)	none 💌
qsigname	none 💌
Redirected Nr	none 💌

Nun ist auch CLIP No Screening Aktiv.



4.0 Konfiguration der SwyxWare

Neue Trunkgruppe hinzufügen.

Neue Trunk-Gruppe hinzufügen		×			
Name und Beschreibung der Trunk-Gruppe Geben Sie den Namen der Trunk-Gruppe und die Beschreibung ein.					
Geben Sie einen eindeutigen Na anderweitig z.B. als Name für eir Telefonbucheintrag verwendet v Geben Sie eine optionale Besch erkennen können.	amen für die Trunk-Gruppe ein. Dieser darf nicht ren Trunk, einen Benutzer, eine Gruppe oder als werden. reibung ein, mit der Sie diese Trunk-Gruppe später				
<u>N</u> ame der Trunk-Gruppe: <u>B</u> eschreibung:	BEROGate				
	<zurück weiter=""> Ab</zurück>	brechen			

Hier muss ein Name für die Gruppe vergeben werden.



Der Typ der Gruppe muss "SIP-Gateway" sein. Alle anderen Einstellungen müssen gleich bleiben.



Neuen Trunk hinzufügen.

Neuen Trunk hinzufügen	×
Name des Trunks Wählen Sie einen eindeutigen №	Namen für den neuen Trunk.
Geben Sie einen eindeutigen Tr Name einer Trunk-Gruppe, Grup verwendet werden.	runk-Namen ein. Dieser darf nicht anderweitig z.B. als ope, einen Benutzer, oder Telefonbucheintrag
Geben Sie eine optionale Besch erkennen können.	nreibung ein, mit der Sie diesen Trunk später eindeutig
<u>N</u> ame des Trunks:	BEROLine
<u>B</u> eschreibung:	
	<zurück abbrechen<="" td="" weiter≻=""></zurück>

Hier müssen die SIP-Informationen aus dem Wizzard eingetragen werden.

Neuen Trunk hinzufügen		×
SIP-Konto Geben Sie das SIP-Konto für die	sen SIP-Gateway-Trunk an.	- 14 14
Geben Sie die Parameter des SIF diesen Trunk am SwyxServer an	P-Kontos an, mit dem sich das SIP-Gateway über meldet.	
In der Gerätekonfiguration des S werden.	IP-Gateways müssen dieselben Parameter verwei	ndet
Benutzer-ID:	BeroNetTest	
Authentifizierungs-Methode:	<swyxserver-voreinstellung></swyxserver-voreinstellung>	•
Benutzername:	BeroNetTest	
Kennwort:	BeroNetTest	
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter > A	bbrechen



Hier muss die Rufnummer von dem Amtsanschluss eingeben werden. Alle anderen Einstellungen müssen gleich bleiben.

euen Trunk hinzu Bufnummern	ıfügen		×
Geben Sie d	ie Rufnummern e	ein.	TOTAL STATE
Geben Sie d	ie Teilnehmernu	mmern an, bei denen dies	er Trunk verwendet wird.
Bei nicht zus	ammenhängend	en Rufnummern tragen Si Jummern dann in den Fig	ie hier nur die erste Nummer ein enschaften des Trunks an
Wenn dieser	Trunk keine öff	entlichen Rufnummern zu	m System hinzufügt, lassen Sie
Hinweis: Lar vorgegeben.	ndes- und Ortske	nnzahl sind durch den Sta	andort der Trunk-Gruppe
Landes- kennzahl	Orts- kennzahl	Erste Bufnummer	Letzte Bufnummer
49	2103		
		,	,
		< <u>Z</u> urü	ick <u>W</u> eiter> Abbrechen

Der Trunk sollte sich nun anmelden können.

4.1 Konfiguration der Rufnummernübermittlung

Für die eingehende Rufnummernsignalisierung muss folgende Einstellung vorgenommen werden: Einstellungen der Trunk Gruppe à Profil à Konfigurieren

Hier muss folgendes unter der Spalte "Ankommende Anrufernummer" eingetragen werden:

- 1. <u>sip:00*@IP-DerSwyxWare</u> muss mit +* ersetzt werden.
- 2. <u>sip:0*@IP-DerSwyxWare</u> muss mit +49* ersetzt werden.

Für die ausgehende Rufnummernsignalisierung muss folgende Einstellung unter der Trunk Gruppe vorgenommen werden.

igenschafte	en von	BeroNe	tTest		
Allgemein	Profil	SIP	Weiterleitungs	einträge Rechte	Standort
Überdie dieserT	e Auswal runk ver	nl eines wendet.	Profils wird der V	erbindungstyp defini	ert, den
<u> </u>					
SwyxC	onnect (angepas	:st)		
Nummer	nformati	erung			
Konvert	ierung fi	ir ausgel	hende Rufe:		
Anru	fernumm	er:		CLIP no screenir	ng 💌
Zieln	ufnumme	r:		Teilnehmernumm	ier 🔻
Konvert	ierung fi	ir ankom	mende Rufe bei	unbek. Rufnummer	ntyp:
A <u>n</u> ru	fernumm	er:		Teilnehmernumm	ier 💌
Zjelru	ufnumme	er:		Teilnehmernumm	ier 💌
Amtshol	ung der	übergeo	rdneten PBX:		
Spezielle	e Rufnu	nmerner	setzung:	Konfigurier	en
		эк	Abbrechen	Übernehmen	Hilfe



5.0 Zusätzliche Module Konfigurieren

- 5.1 GSM Modul Konfigurieren
- 5.1.1 GSM Grundkonfiguration
- 1. Einlegen der SIM Karte
- 2. Unter PSTN+ à GSM muss eine neue GSM Gruppe hinzugefügt werden.

bero*fix		
	PSTN	
	Group Name: Ports: Li0(bf2S02FXS)Li1(bf2GSM) Port 1 Port 2 SMS extension: Extension: more	
	Save Close	
		bero Net #

Hier muss ein Name vergeben werden.

Beispiel: GSMGruppe1

Zusätzlich müssen die GSM Kanäle ausgewählt werden, die dieser Gruppe beitreten sollen. In diesem Beispiel ist es nur eine Karte.

Zusätzlich muss noch eine SMS Zentrale und die eigene Rufnummer der SIM Karte eingetragen werden



bero*fix			
		PSTN	
	Group Name: Ports:	GSMGruppe1 Li0(bf2S02FXS) Li1(bf2GSM) Port 1 ☑ Port 2 □	
	SMS extension Extension:	n: 01770602300 01635677107 more	
		Save Close	
			beroNet 🏭

Um die Gruppe zu erstellen muss noch einmal auf "*Save*" geklickt werden. Nun muss nur noch der PIN und die SMS Zentrale der SIM Karte konfiguriert werden. Hierfür muss zu dem Punkt PSTN+ à GSM General navigiert werden.

bero*fix					Languages: 🔤 🛍
	GSM SMS CONFIGURATION				
	Dialplan Sip + • PSTN + Hardware Preferences + Management + Logout				
		Line Infe	erface: 1		
	Port: 1	PIN: 3210		SMS center: 01770602300	
	Port: 2	PIN:		SMS center:	
		GSM	SMS		
	Enable SMS Maile	r Server:			
		Sa	ve		
					Help
					beroNet 🏭



Wenn sich die Karte sauber angemeldet hat, dann sieht die Übersicht wie folgt aus:

bero*fix					Languages: 🌌 🎬	
		ST	ATE			
	Dialplan Sip + PSTN + Hardware Preferences + Management + Logout					
		Res	tarted			
		ISDN	status			
Port	Туре	Prot.	L2Link	L1Link		
1	TE	PTP	e	9	Restart	
2	TE	PTP	9	0	Restart	
		GSM	Status			
Port	Provider Reg. status			Signal Quality		
1		E-Plus	9		OK	
		Resta	art LI 1			

Nun kann ein Routing eingerichtet werden.

5.1.2 GSM Routing für eingehende und ausgehende Rufe

Um eine neue Regel hinzuzufügen muss man unter dem Dialplan auf "Add" klicken.

Info hierzu: Platzhalter werden mit "(.*)" angegeben. Alles was in dem Platzhalter gespeichert wird, kann durch "\1" wieder verwertet werden.



5.1.2.1 Von SwyxWare über GSM

Dieses Szenario wird meist dafür verwendet, wenn LCR über GSM Karten gemacht werden sollen. Die Routings in der SwyxWare müssen entsprechen auf das BeroNet Gateway geroutet werden.

pero*fix				
		DIALPLA	Ν	
From direction	n: SIP 💌	To direction:	GSM 💌	
Match type: From ID:	IP Address	To ID:	g:GSMGruppe1	
Destination:	0179(.*)	New destination	: 0179\1	
Source:		New source:		
Comments:			.::	
Activ:				
First position	: 🔽			
		Save Clo	se	
				beroNet 🏭

In diesem Beispiel werden alle Anrufe direkt über die SIM-Karte gerouten, die mit der 0179... reinkommen.

Der Haken "**First position**" muss gesetzt werden, da die BeroNet die Dialplan Einträge von oben nach unten abarbeitet.



5.1.2.2 Von GSM auf SwyxWare

Hier kann ein Ziel angeben werden, auf dem die Anrufe auf die SIM Karte landen sollen.

		DIALPLAN	4	
From direction:	3SM 💌	To direction:	SIP 💌	7
From ID:	g:GSMGruppe1 💌	To ID:	p:BeroNetTest	
Destination:		New destination:	021035877226	
Source:		New source:		
Comments:				
Activ				
First position:				
Thot position.	•	Save Clos		



5.1.2.2 Rufnummern Übertragung

Es gibt die Möglichkeit die Rufnummer über GSM zu unterdrücken. Standardmäßig wird diese übermittelt.

Hierzu muss im Dialplan für die ausgehende Regel über GSM ein Präfix hinzugefügt werden.

Rufnummernunterdrückung im GSM: #31#

Das Routing würde dann wie folgt aussehen:

bero*fix		Waehlplan	
Von Richtun Vergleichs / Von ID: Destination: Quelle:	g: SIP IP Address BeroNetTest 0179(*) (*)	Zu Richtung: GSM Zu ID: g:GSMGruppe1 Neue Destination: #31#0179\1 Neue Quelle: \1	
Kommentar Aktiv:	e:		
		Speichern Schließen b	ero Net :

Neue Destination: #31#0179\1



5.2 FXS Modul Konfiguration

Um die analogen Anschlüsse zu verwenden, muss man zuerst Analoge Gruppen hinzufügen.

PSTN+	à	Analog	FXS	à	Hinzufügen
-------	---	--------	-----	---	------------

bero*fix			
		PSTN	
	Gruppenname: Ports:	FXS1	
		Port 1 🗹 Port 2 🗹	
	Interdigit timeout initial:	3	
	Overlap Dialing: Tones:	[de]	
	CLIP: CNIP:		
		erweitert]
	Speid	hern Schließen	horoNet :
			Deronet :

Hier muss nur der Namen eingetragen werden und welcher Port in der Gruppe sein soll.



5.2.1 Ausgehende Gespräche

Um die FXS Ports für ausgehende Gespräche zu konfigurieren muss ein neuer Wählplan hinzugefügt werden.

analog-isdn	g:FXS1	g:ISDN	(.*)	\1	(.*)	\1	6	🏹 🗅 🥥 🖉
analog-isdn	g:FXS2	g:ISDN	(.*)	\1	(.*)	\1	▲ ▼	🔽 🗅 🥥 🖉

Die Einträge im Wählplan sollten wie oben aussehen. Die Einträge müssen an letzter Stelle der Tabelle stehen.

5.2.2 Eingehende Gespräche

Um die FXS Ports für eingehende Gespräche zu konfigurieren muss ein neuer Wählplan hinzugefügt werden.

	isdn-analog	g:ISDN	g:FXS2	58774639	\1	(.*)	\1	1	🏹 🔓 🥥 🖉	
--	-------------	--------	--------	----------	----	------	----	---	---------	--

Der Wählplan sollte wie oben aussehen. Es ist immer wichtig zu wissen, wie die Destination über ISDN übertragen wird. In diesem Fall ist es Subscriber. Wichtig: Die Regel muss ganz oben in der Tabelle stehen.



6 Test Dokumentation

Test	ISDN to ISDN	ISDN to GSM	ISDN to FXS	ISDN to SIP	GSM to FXS	GSM to ISDN	GSM to SIP	SIP to ISDN	SIP to FXS	SIP to GSM	FXS to SIP	FXS to ISDN	FXS to GSM
Sprache		ОК	OK	ОК		ОК	OK	OK		OK		OK	
Fax			OK	ОК				OK				OK	