bero*fix

berofix Integration in 3CX

Gürsel Kücük

beroNet technical engineer



bero*fix

Agenda

- Was ist berofix?
- Aufbau einer berofix
- Grundeinstellungen berofix
- Anbindung berofix an 3CX Grundeinstellungen
 - berofix an 3CX via SIP bekanntmachen
 - Outgoing Rule erstellen
- Anbindung 3CX an berofix
 - 3CX and berofix via SIP bekanntmachen
 - ISDN Gruppen erzeugen
 - Dialplan erstellen
- Beispiel: anhand OAD Routen
- Beispiel: ISDN Endgerät an berofix.



bero*fix

Was ist berofix?

- berofix ist ein modulares SIP-Gateway
- verfügbar als Karte PCI / PCIe oder als Box
- Basisboards in 3 Versionen erhältlich bf400, bf1600 und bf6400, abhängig von Kanaldichte*
- Verschiedene LI Module verfügbar

*FAQ unter www.berofix.com







bero*fix

Aufbau einer berofix

- berofix hat 2 Lineinterface slots
- Folgende LineInterfaces erhältlich:
 - **bf4S0** *4 Port BRI/S0*
 - **bfXE1** 1-2 Port E1/S2M
 - bf2S02FXS 2 Port BRI und 2 Port FXS*
 - bf4FXS 4 Port FXS*
 - **bf4FXO** 4 Port FXO*
 - bf2GSM 2 Port GSM (ab ca. Q1 2011)







*Q4 2010 start betatest



Grundeinstellungen berofix

- Default IP-Adresse der berofix ist 10.0.0.2
- Default User: admin / Default Password: admin
- Mit Webbrowser die Adresse http://10.0.0.2 öffnen

User:	admin	
Password:	•••••	
	Login	



bero*fix

Grundeinstellungen berofix

- bfdetect ist ein Kommandozeilen basiertes Programm
- Mit bfdetect lassen sich berofix Geräte im Netzwerk finden
- bfdetect wird unter www.berofix.com
 zum download angeboten

 Datei
 Bearbeiten
 Ansicht
 Terminal
 Hilfe

 gursel@gursel-desktop:~\$
 bfdetect

 Scanning network for bero*fix devices...

 [1]
 mac:00:A1:B2:C3:D4:DE
 ip:172.20.16.170

 [2]
 mac:00:50:C2:83:D4:D0
 ip:172.20.25.101

 [3]
 mac:00:50:C2:83:D2:96
 ip:172.20.26.230

 [4]
 mac:00:50:C2:83:D2:13
 ip:172.20.26.222

 [5]
 mac:00:50:C2:83:D2:14
 ip:172.20.26.222

 [6]
 mac:00:50:C2:83:D2:1A
 ip:172.20.22.202

 [8]
 mac:00:50:C2:83:D6:7B
 ip:172.20.22.204

 [9]
 mac:00:50:C2:83:D3:E4
 ip:172.20.22.203

Select a device:

Select a device: 1

Configuration of selected device: mac: 00:Al:B2:C3:D4:DE ip: 172.20.16.170 netmask: 255.255.0.0 gateway: 172.20.0.1 dhcp: no mtu: 1500 nameserver: 127.0.0.1

- [i] change ip
 [n] change netmask
 [g] change gateway
 [d] switch dhcp on
 [t] change mtu
 [m] change nameserver
 [s] save and quit
- [q] quit

What would you like to do? 🗌

beroNet 📰

bero*fix

bero*fix

Grundeinstellungen berofix

Dial

- Über Preferences ->
 Network Settings die
 gewünschten Einstellungen
 vornehmen
- Über Preferences ->
 Time Settings (ntp /ISDN)
 gewünschte Einstellungen
 vornehmen

plan	Sip ·	+ Isdn	Hardware	•	Preferences +	Manage	ement +	Logout
	ſ		Network	(Se	ettings]	
	[Орнся	Р (Static]	
	Γ	IP-Ac	ldress:		172.20.22.105		1	
		Netr	nask:		255.255.0.0]	
		Gate	eway:		172.20.0.1			
		MTU	size:		1500			
		Name	Server:					2
	L		Reset		Save			

NETWORK SETTINGS

TIME SETTINGS

Dialplan	Sip +	lsdn	Hardware	•	Preferences +	Management +	Logout
----------	-------	------	----------	---	---------------	--------------	--------

Time settings							
NTPHost:	ntp0.fau.de						
Timezone:	(GMT +1:00) Berlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris						
Summer/Winter time change:	:						
Time from ISDN:	Disabled 💌						
Reset OK							



bero*fix

Anbindung berofix an 3CX

- Der 3CX das berofix Gateway bekannt machen
- Unter PSTN-Gateways ein neues PSTN-Gateway erstellen
- PSTN-Gateway z.B. den Namen "Beronet/BRI" geben und den Typ wählen ("beroNet" Modell "beroFix-400 4Port BRI")

	PSTN devices		
Ę	🥪 Add Gateway Wizard		
	Add PSTN Gateway		
	Name	beroNet/BRI	0
	Brand	BeroNet	v 0
	Model	BeroFix-400 4Port BRI	✓ Ø
	Description	BeroNet BeroFix-400 4Port BRI	
	URL	http://www.beronet.com	
	More vendor supported gateways ca here:	n be found <u>http://wiki.3cx.com/gateway-configurat</u>	ion/vendor-supported



Anbindung berofix an 3CX

- Hostname oder IP-Adresse der berofix-Karte eingeben.
- Anzahl der BRI Ports setzen (in unserem Beispiel 2 BRI-Ports)

PSTN devices							
Specify VoIP Gateway Details							
VOIP Gateway							
Gateway Hostname or IP	172.20.22.105	0					
Gateway Port (default is 5060)	5060	0					
Number of ports	2	0					
Туре	BRI 🗸	0					
Number of channels per port	2	0					

• Nachdem mit weiter bestätigt wird legt die 3CX folgende Einträge an.

Remove selected	Virtual extension	Authentication ID	Authentication Password	Channels	Port Identification	Inbound Route Day	Inbound Route Night
	10000	10000	10000	2	10000	100	/ 100 😽
	10001	10001	10001	2	10001	100	100 💌



bero*fix

bero*fix

Anbindung berofix an 3CX

• Neue Outbound Rule erstellen. Alle mit der Ziffer "0" beginnenden Gespräche auf das neu erstellte PSTN Device routen.

PSTN devices							
🚸 Create an Outbo	ound Call Ru	e to configure on which PSTN	port, VOIP pi	rovider o	r bridge an o	utbound calls sho	ould be placed on
General							
Rule Name			Rule for Be	eronet/BR	I	0	
Apply this rule to the Define to which ou	these calls	he rule must apply					
Calls to numbe	ers starting wi	th (Prefix)	0			0	
Calls from exte	ension(s)					0	
Calls to Numbe	ers with a leng	th of				0	
Make outbound ca Configure up to 3	alls on routes for call	s. The second and third route wil	l be used as ba	ckup. For	each route, di	gits can be stripped	d or added.
Route				Strip I	igits	Prepend	
Noute	1	Beronet/BRI	*	1	*		0
Route	2		*	1	*		0
Route	3		*	1	*		0

• führende "0" wieder abschneiden.





Anbindung berofix an 3CX

- Wir wollen die ISDN Ports auf der berofix gruppieren
- Das neu angelegte PSTN device beroNet/BRI -> 10000 öffnen und Max.Simultaneous Calls auf 4 setzen

neral Advanced Outbound Parameters Inbo	und Parameters DID	
VOIP Gateway Details		
Please Enter the IP/Host Name of your VOIP Gatew	vay.	
Gateway Hostname or IP	172.20.22.105	
Gateway Port	5060	
Please enter Account Details		
Please enter Account Details		
Port Identification	10000	~ C
Authentication ID	10000	
Authentication Password	••••	•
Maximum Simultaneous Calls	2	6

• Die 3CX SIP Anbindung wäre soweit fertig.



bero*fix

Anbindung 3CX an berofix

- Auf der berofix die 3CX via SIP bekannt machen.
- Unter dem Menu Punkt SIP die folgende Werte setzen.
- Name: unter der sich der SIP-Trunk f
 ür seine sp
 ätere Verwendung erkennen l
 ässt.
- Server Address: die IP-Adresse der 3CX
- User/Secret: SIP /Auth-namen bzw. Password, z. B.: User bzw. Kennwort des virtuellen Trunks der 3CX z.B. "10000"
- Type: "Proxy" ,"Registar", "both", z.B. "Both"

SIP

Name:	beroNet/BRI
Server Address:	172.20.5.96
User:	10000
Secret:	10000
Туре:	Both 🗾
Default:	
	more

Save Close



bero*fix

Anbindung 3CX an berofix

- Unter "more" finden Sie detailliertere Einstellungsmöglichkeiten
- Codecs: pcma, pcmu, gsm in die Liste der erlaubten Codecs hinzufügen
- EA: "Early Audio"
- T.38: Faxübertragung via IP
- DTMF Mode: "info", "inband" und "rfc2833 Für 3CX auf rfc2883 setzen
- CLIR on SIP: Hier tragen Sie bitte einen frei wählbaren Namen ein. In unserem Beispiel "nonum". Bei jedem Anruf von der 3CX, bei der die CallerID den Wert in CLIR_on_SIP entspricht, unterdrückt die berofix die Rufnummer ins ISDN.

Early Audio T.38 Support DTMF Mode CLIR on SIP IE on SIP Up pcma pcmu gm Codecs Down Remove -> Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Grant Gr	Configuration							
T.38 Support DTMF rfc2833 CLIR on SIP IE on SIP Up pcma codecs Up pcma codecs Down Remove -> Remove -> Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs Codecs	Early Audio							
DTMF Mode CLIR on SIP IE on SIP Up pcma pcmu gsm Codecs Down Pcmu Remove -> Pcodecs	T.38 Support							
CLIR on SIP IE on SIP Up pcma ^ c-Add g729 g723 g723 g726-32 Down Remove ->	DTMF Mode	rfc2833	-					
IE on SIP Up pcma pcmu gsm Codecs gsm Down Remove -> Up g729 g723 g726-32	CLIR on SIP							
Codecs Down Down Pcma c-Add g729 g723 g726-32 Remove ->	IE on SIP							
Down V Remove -> V	Codecs	Up	pcma pcmu gsm	^	<- Add]	g729 g723 g726-32	^
		Down		Ŷ	Remov	ve ->		~

more...





ISDN Gruppen erzeugen

• Unter dem Menu Punkt Hardware werden alle verfügbaren PSTN Ports angezeigt. In unserem Beispiel 4S0 Ports.

Card Type: bf4S0 Line Interface: 0 Synchronization port: 1 -								
Port: 1	Type: te 🔽	Protocol: PTP 🗾	Termination: 🗹					
Port: 2	Type: te 🔽	Protocol: PTP 🗾	Termination: 🗹					
Port: 3	Type: te 🔽	Protocol: PTP 🗾	Termination: 🗹					
Port: 4	Type: te 🔽	Protocol: PTP 🗾	Termination: 🗹					

- Type: TE (Terminal Equipment) / NT (Network Terminal)
- **Protocol: (PTP Point to Point / PTMP Point to Multipoint)**
- Termination: Abschlusswiderstände
- Synchronisation port: sollte auf eine angeschlossene Amtsleitung gesetzt sein
- in unserem Beispiel (Port1/2 TE,TE PTP,PTP und sync=1)



bero*fix

ISDN Gruppen erzeugen

- Unter den Menu Punkt ISDN können ISDN Ports gruppiert werden.
- Group Name: Gruppennamen unter diesem Namen später zu erkennen.
 In unseren Beipiel "TE_PTP"
 ISDN
- Verfügbare Ports zur Gruppe hinzufügen. in unserem Bsp.Port 1/2 hinzufügen
- Tones: Signaltöne des Landes zuweisen, z.B. DE
- Unter "more" findet man wieder detailliertere Einstellungsmöglichkeiten: z.B. EC, Bearer, presentation Calldeflection / PartialRouting, etc.

Group Name:	TE_PTP
Ports:	Li0(bf4S0) Li1()
	Port 1 🗹
	Port 2 🗹
	Port 3
	Port 4
ChanSel:	standard
Tones:	[ch] 🔽
Overlapdial Timeout(odt):	3
Overlapdial Timeout Empty DAD:	15
Overlap Dialing:	
QSIG support:	
T T	more

Save

Close



Gürsel Kücük beroNet technical engineer 2

bero*fix

ISDN Gruppen erzeugen

- onumplan: Übermittlung des Formates der CallerID ins ISDN.
- Es gibt 4 verschiedene Varianten (Unkown, National, International, Subscriber),

z.B. Rufnummer 004930259389-0

- Unkown: Hängt vom default der VST ab
- National: 0302593890
- International: 0049302593890
- Subscriber: Zu wählen bei "CLIP_NO_SCREENING" Anschlüssen. VST übernimmt die Nummer so wie kommt.

Configuration						
EC	V					
EC tail length	15					
dnumplan	unknown	•				
rnumplan	unknown	•				
onumplan	unknown	-				
cpnnumplan	unknown	-				
unknownprefix						
internationalprefix	00					
nationalprefix	0					
privateprefix						
localprefix						
screening						
presentation						
Bearer	SPEECH	•				
Call deflection						



bero*fix

Dialplan erstellen

Unter dem Menupunkt "Dialplan" finden Sie den Dialplan

Direction	From ID	To ID	Destination	New Destination	Source	New Source	Position	
sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete
isdn-sip	g:TE_PTP	p:beroNet_BRI	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete

- Auf folgende Felder wird "gematcht" und können für das Routing herangezogen werden: Direction, From-ID, Destination(CalledID/DAD) sowie Source (CallerID/OAD). Erst wenn alle Felder zutreffen wird der entsprechende Dialplan Eintrag ausgeführt.
- Der Dialplan unterstützt "Regular Expressions". Howto unter "http://www.zytrax.com/tech/web/regex.htm"
- Priorität: Der Dialplan wird immer von oben nach unten abgearbeitet.
- Spezielle Eigenschaften im Dialplan überschreiben ISDN und SIP Einstellungen



bero*fix

Dialplan erstellen

- Für unser Beispiel benötigen wir einen Dialplaneintrag für abgehende Gespräche (SIP->ISDN) und einen für ankommende Gespräche (ISDN->SIP)
- Dialplan Eintrag f
 ür ankommende Gespr
 äche hinzuf
 ügen mit den Werten Direction "ISDN-SIP", FromID "TE_PTP", ToID "p:beroNet_BRI"
- Destination sowie Source werden automatisch gesetzt. Alles was reinkommt wird transparent durchgeroutet. (.*) -(\1)

DIALPLAN

Direction:	ISDN-SIP	
From ID:	g:TE_PTP 🔽	
To ID:	p:beroNet_BRI	
Destination:	(.*)	
New Destination:	\1	
Source:	(.*)	2
New Source:	\1	
	more	



bero*fix

Dialplan erstellen

- Dialplan Eintrag f
 ür abgehende Gespr
 äche hinzuf
 ügen mit den Werten Direction "SIP-ISDN", FromID "d:beroNet_BRI", ToID "g:TE_PTP". Bitte beachten das die FromID diesmal
 über Manuell Address eingegeben werden muss.
- Destination sowie Source werden automatisch gesetzt. Alles was reinkommt wird transparent durchgeroutet (.*) -(\1)

Direction:	SIP-ISDN
From ID:	Manual Address 🗾 d:beroNet_BRI
To ID:	g:TE_PTP
Destination:	(.*)
New Destination:	V1
Source:	(.*)
New Source:	\1
	more



Gürsel Kücük beroNet technical engineer

DIALPLAN

bero*fix

Zusammenfassung

- Unser kleines Beispiel ist fertig.
- Die berofix wurde der 3CX bekannt gemacht und die berofix registriert sich an der 3CX via SIP
- Auf der berofix haben wir eine ISDN Gruppe mit 2 ISDN Ports erstellt.
- Wir haben auf der 3CX eine Outbound Rule erstellt, der alle abgehenden Gespräche, die mit einer Null anfangen, auf die berofix routet.
- Wir haben auf der berofix eine abgehende und eine ankommende Wählplanregel erstellt, der die entsprechenden Gespräche routet.



bero*fix

3CX Wizard

- Ab Firmware appfs1.12rc10i gibt es ein 3CX-Wizard
- Wizard ermöglicht das einfache Setzen aller vorher gezeigten Einstellungen auf der berofix Seite in nur einem Formular.
- Wizard ist erreichbar unter: http://berofixIP/app/api/3CX.php

bero*fix

3CX Wizard

PSTN (options
How many ISDN BRI lines are connected ?	Available Ports Lif0: 🗹 1 🗹 2 🗆 3 🗆 4
Are lines Point to Point (PTP) or Point to Multi Point (PMTP) ?	PTP V
For wich country should the tonset be copnfigured ?	[ch] 🗸
Is the feature "CLIP No Screening" activated on the lines ?	⊖ yes O no
Is the feature "Call Deflection Partion Rerouting" activated on the lines ?	⊖ yes O no

3CX options				
IP-Address of the 3CX Phone System machine:	172.20.5.96			
Auth-ID of the port created for gateway (eg 1000):	10000			
AuthPassword of this port:				

Save

beroNet 🏭





Beispiel anhand OAD Routen

- Beispiel: Bürogemeinschaft mit 2 ISDN Anlagenanschlüssen sowie einem Basisanschluß. Zweite Firma soll auf dem Basisanschluss raustelefonieren. Beide Firmen wählen die 0 für abgehende Rufe.
- Auf der berofix soll Anhand der CallerID entschieden werden, ob auf dem Anlagenanschluss oder dem Basisanschluss geroutet werden soll.
- Nummern Firma 1 22444XXX (XXX for DID's)
- Nummern Firma 2 22446XXX (XXX MSN's)



bero*fix

Beispiel anhand OAD Routen

- Auf der berofix konfigurieren wir Port 3 als TE im PtMP Modus und erstellen unter ISDN eine neue Gruppe mit dem Namen TE_PTMP.
- Wir fügen einen neuen Dialplan Eintrag von SIP-ISDN hinzu. Abhängig von der CallerID routen wir diese Gespräche zu der Portgruppe g:TE_PTMP.
- Achten Sie darauf, daß dieser neue Dialplan Eintrag vor dem alten steht.

Direction	From ID	To ID	Destination	New Destination	Source	New Source	Position	
sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTMP	(.*)	\1	(22446)(.*)	\1\2		modify copy delete
sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete
isdn-sip	g:TE_PTP	d:beroNet_BRI	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete



bero*fix

Beispiel anhand OAD Routen

- In der 3CX wählen wir eine Extension der Firma 2 und setzen bei "other" die Outbound CallerID auf "2244612".
- Alle Anrufe von diesem Teilnehmer werden dann von der berofix auf den TE_PTMP geroutet.
- Trägt man an dieser Stelle "nonum" ein wird die Rufnummer unterdrückt, da wir unter CLIR_on_SIP auf der berofix hier nonum eingegeben hatten.

General	Forwarding Rules	Phone Provisioning Other	Blacklist					
User Information								
Configu	Configure user status and options							
Us	ær Status		Available	✓ Ø				
Qu	ieues Status		Logged Out	2				
Ou	Outbound Caller ID		nonum	0				
SI	P ID		100	0				



bero*fix

ISDN-Endgerät an berofix

- Die Ports 1-3 sind bereits konfiguriert.
- An dem Port 4 soll nun ein ISDN Gerät angeschlossen werden. Bestimmte Nummern sollen von der berofix auf Port 4 umgeleitet werden.
- Hierzu ändern wir die Eigenschaften vom Port 4 unter dem Menu Punkt Hardware auf Type=NT und Protocol auf PTMP, da wir ein ISDN Endgerät benutzen wollen.

Card Type: bf4S0 Line Interface: 0 Synchronization port: 1 🗾							
Port: 1	Туре: те	Protocol: PTP 🗾	Termination: S				
Port: 2	Type: te 🔽	Protocol: PTP 🗾	Termination: S				
Port: 3	Type: te	Protocol: PMP	Termination: 🔽				
Port: 4	Type: nt 🔽	Protocol: PMP	Termination: 🗹				



bero*fix

ISDN-Endgerät an berofix

- Unter ISDN erstellen wir erneut eine neue ISDN-Gruppe mit dem Namen NT_PTMP und fügen Port 4 hinzu
- Unter Dialplan legen wir 2 Dialplan Einträge für diese Umleitung an vom Typ ISDN-ISDN.
- Regel 1: direkte durchrouten von Port 4 nach Extern

Dire	ction	From ID	To ID	Destination	New Destination	Source	New Source	Position			
sip-	-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTMP	(.*)	\1	(22446)(.*)	\1\2		modify	сору	delete
sip-	-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify	сору	delete
isdr	n-sip	g:TE_PTP	d:beroNet_BRI	(.*)	\1	(.*)	\1		modify	сору	delete
isdn	i-isdn	g:NT_PTMP	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify	сору	delete



bero*fix

ISDN-Endgerät an berofix

- Regel 2: Umleitung von Extern an den Port 4
- Regel 2: Extern -> Intern
 - **Destination:** (.*)(XX|YY|ZZ)
 - New Dest: \2
 - MSN: (XX| YY|ZZ) 28/29/30.

Direction	From ID	To ID	Destination	New Destination	Source	New Source	Position	
sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTMP	(.*)	\1	(22446)(.*)	\1\2		modify copy delete
sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete
isdn-isdn	g:TE_PTP	g:NT_PTMP	(.*)(28 29 30)	\2	(.*)	\1		modify copy delete
isdn-sip	g:TE_PTP	d:beroNet_BRI	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete
isdn-isdn	g:NT_PTMP	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify copy delete

Hiermit ist eine Grundumleitung an einen ISDN Port abgeschlossen



bero*fix

ISDN-Endgerät an berofix

Erweiterung des Beispiels:

Kommunikation zwischen Port 4 und 3CX und umgekehrt.

Umgebung: 3CX PBX: Nebenstellen Länge 3 (z.B. 100,101 und 102)

Port 4: Nebenstellen Länge 2 (28, 29 und 30).



bero*fix

ISDN-Endgerät an berofix

- 2 neue DialPlan Einträge die abhängig von der Ziffernlänge routen.
- SIP->ISDN: Destination (^..\$) New Destination \1
- ISDN->SIP: Destination (^...\$) New Destination \1
- Auf die Prioritäten achten

_	Direction	From ID	To ID	Destination	New Destination	Source	New Source	Position		
	sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:NT_PTMP	(^\$)	\1	(.*)	\1		modify co	py delete
	sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTMP	(.*)	\1	(22446)(.*)	\1\2		modify co	py delete
	sip-isdn	p:beroNet_BRI	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify co	py delete
	isdn-sip	g:NT_PTMP	p:beroNet_BRI	(^\$)	\1	(.*)	\1		modify co	py delete
	isdn-isdn	g:TE_PTP	g:NT_PTMP	(.*)(28 29 30)	12	(.*)	\1		modify co	py delete
	isdn-sip	g:TE_PTP	d:beroNet_BRI	(.*)	\1	(.*)	\1		modify co	py delete
	isdn-isdn	g:NT_PTMP	g:TE_PTP	(.*)	\1	(.*)	\1		modify co	py delete



bero*fix

ISDN-Endgerät an berofix

- Neue Wählplan Regel auf der 3CX mit folgenden Kriterien:
 - Richtlinie "Länge der Rufnummer" =2
 - keine Ziffer entfernen
- Auch bei der 3CX auf die Priorität achten

Rule Name			PSTN_Uml	PSTN_Umleitung			
Apply this rule to	hese calls						
Define to which ou	itbound calls	the rule must apply					
Calls to numbers starting with (Prefix)					0		
Calls from exte	ension(s)				0		
Calls to Numb	ers with a len	gth of	2		0		
	alls on						
Make outbound ca							
Make outbound ca Configure up to 3	routes for cal	ls. The second and third r	oute will be used as bac	ckup. For each route, di	gits can be strippe		
Make outbound ca Configure up to 3	routes for cal	ls. The second and third r	oute will be used as bad	ckup. For each route, di Strip Digits	gits can be strippe Prepend		



Getting help

Doku:	http://www.beroFix.com
Support:	support@beroNet.com
Mailinglist:	http://groups.google.de/group/berofix-users
Bugs:	http://bugs.beroNet.com
Sales:	sales@beroNet.com



bero*fix

bero*fix

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gürsel Kücük

gk@beroNet.com

